

## Resultattavle Bodet BT6000



1. OK knappen ser slik ut
2. Sporten vi bedriver heter Handball
3. Før time-out og utvisninger kan legges inn stopp tiden.
4. Regelen 3x15 benyttes for alle kamper med 15 minutters omganger.  
Trykk New Match etter andre omgang dersom kampen ikke har en tredje omgang som i 11-års serien.
5. Dersom ny kamp skal startes med annen spilletid enn forrige hold nede OK knappen i 3 sekunder. Tavlen piper i dette tilfellet, overhør det!
6. Legg merke til at når tavlen er i korreksjonsmodus så blinker displayet. I korreksjonsmodus vil + knapper virke som – knapper (trekke fra i stedet for legge til). Tiden, scoringer, time-out og utvisninger kan korrigeres i korreksjonsmodus.

Lykke til med vekten!